

TT-8 Dækreparation



REPARATIONSSNOR TIL DÆK

- ✓ Passer til enhver form for hul eller snit.
- ✓ Reparationer på op til 6 mm på slidbaner og skuldre.

Tekniske info

- Sammensætning: flettet syntetisk snor i en blanding af naturlige og syntetiske gummier.
- Farve: sort.
- Opbevaring: 2 år, i lukket emballage, mellem +15°C og +30°C, opbevares tørt og uden for sollys.

Emballage

TT-8 Dækreparation 10cm (60st)	700310118
TT-8 Dækreparation 20cm (30st)	700320118

Produkt

Egenskaber

Den ideelle løsning til beskadigede stålbelteremme. Hver snor består af flere snore, der er gennemvædet i en blanding af naturlige og syntetiske gummier for at opnå langvarig modstandsdygtighed.

Anvendelse

- Bestem skadens placering. Fjern den skadelige genstand, og noter vinklen, hvor genstanden kom ind. Hvis det er svært at bestemme vinklen på skaden, skal du blot stikke nålen ind i hullet for at bestemme vinklen.
 - Træk snoren gennem nåleøjjet, indtil snoren sidder midt på nålen.
 - Sæt ledningen ind i hullet. Brug et konstant tryk, indtil håndtaget på nåleholderen rører ved ledningen. Bemærk: Hvis der skal repareres et lille hul, anbefales det at indsætte nålen først for at fjerne hullet.
 - Træk nu nålehåndtaget lige ud. Skær det overskydende materiale af. Pust bæltet op igen. Bæltet er klar til brug.
- Rådgivning:
- Fjern dækket fra fælgen, før du identificerer skaden.
 - Rengør dækkets inderside mindst 5 cm rundt om skaden, der er synlig gennem den indsatte snor.
 - Sæt dækket på fælgen igen.